

UCHWYT BALA PRZECIWSNIEGOWEGO “DB/DC” - INSTRUKCJA MONTAŻU
UNIVERSAL SNOW BALK GRIP - “DB/DC” TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS



Prace rozpoczynamy od demontażu części dachówek – występujących w miejscu planowanego umieszczenia zestawu ochrony przeciwsniegowej.

Begin work with removing the tiles where the snow protection set is going to be placed.



Do konstrukcji dachu należy przykręcić dodatkową łatę montażową. Wysokość zamontowania łaty uzależniona jest od modelu dachówki.

An additional installation batten should be fixed to the roof structure. The height on which the batten should be fixed depends on the roof tile model.



Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów DB/DC należy zamontować bal przeciwsniegowy. Ostatnim etapem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabilności wszystkich połączeń mechanicznych.

After fixing the required number of DB/DC type holders there should be installed the balk fence. The last stage consists in checking the correctness of the installation carried out, particularly the stability of all the mechanical connections.



W dachówkach znajdujących się pod uchwytem należy wyciąć kolidującą część górnego zamka (dot. dachówek ceramicznych). W dachówkach układanych bezpośrednio na zamocowanych uchwytach, należy wyciąć kolidującą z uchwytem część dolnego zamka (dot. dachówek betonowych i ceramicznych).

Tiles that are located below the holder need to have the colliding part of their upper lock removed (applicable to ceramic tiles). In tiles laid directly on the holders fixed there should be cut out the lower lock part that collides with the holder (applicable to concrete and ceramic tiles).

na zdjęciu dachówka Röben - MONZAplus



Uchwyt DB/DC należy przykręcić bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu za pomocą wkrętów Ø8 mm.

The DB/DC type holder should be fixed to the wooden structure of the roof using Ø8 mm screws.

Uwaga!

Rozstaw uchwyty  jest uzale niony od strefy obci żenia s niegiem (maks. co 40 cm. – w IV i V strefie oraz maks. co 60 cm – w I, II, III strefie). Ilo   uchwyty w nale y dostosowa  do wlasnych potrzeb (do dlu go ci okapu).

Caution!

The spacing between holders depends on the snow load zone (max. every 40 cm – in 4th and 5th zone, and max. every 60 cm – in 1st, 2nd and 3rd zone). The number of holders should be adjusted to one's own needs (to length of eaves).