

UCHWYT BALA PRZECIWSNIEGOWEGO "L" - INSTRUKCJA MONTAŻU UNIVERSAL SNOW BALK GRIP - "L" TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS



Prace rozpoczynamy od demontażu części dachówek – występujących w miejscu planowanego umieszczenia zestawu ochrony przeciwśniegowej.

Begin work with removing the tiles where the snow protection set is going to be placed.



Do konstrukcji dachu należy przykręcić dodatkową łąkę montażową. Wysokość zamontowania łąki uzależniona jest od modelu dachówki.

An additional installation batten should be fixed to the roof structure. The height on which the batten should be fixed depends on the roof tile model.



Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów L należy zamontować bal przeciwśniegowy. Ostatnim etapem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabilności wszystkich połączeń mechanicznych.

After fixing the required number of L type holders there should be installed the balk fence. The last stage consists in checking the correctness of the installation carried out, particularly the stability of all the mechanical connections.



W dachówkach znajdujących się pod uchwytem należy wyciąć kolidującą część górnego zamka (dot. dachówek ceramicznych). W dachówkach układanych bezpośrednio na zamocowanych uchwytach, należy wyciąć kolidującą z uchwytem część dolnego zamka (dot. dachówek betonowych i ceramicznych).

Tiles that are located below the holder need to have the colliding part of their upper lock removed (applicable to ceramic tiles). In tiles laid directly on the holders fixed there should be cut out the lower lock part that collides with the holder (applicable to concrete and ceramic tiles).

na zdjęciu dachówka Röben - MONZAplus



Uchwyt L należy zahaczyć za dodatkową łąkę montażową oraz przykręcić za pomocą wkrętów Ø8 mm.

The L type grip is to be hooked on additional installation batten and fixed using 8 mm screws.

Uwaga!

Rozstaw uchwytych jest uzależniony od strefy obciążenia śniegiem (maks. co 40 cm. – w IV i V strefie oraz maks. co 60 cm – w I, II, III strefie). Ilość uchwytych należy dostosować do własnych potrzeb (do długości okapu).

Caution!

The spacing between holders depends on the snow load zone (max. every 40 cm – in 4th and 5th zone, and max. every 60 cm – in 1st, 2nd and 3rd zone). The number of holders should be adjusted to one's own needs (to length of eaves).