

# ALUMINIOWY SYSTEM OCHRONY PRZECIWSNIEŻNEJ DO DACHÓWEK CERAMICZNYCH CREATON

## INSTRUKCJA MONTAŻU NA PODSTAWIE DRABINKI ŚNIEGOWEJ



**WYMAGANE NARZĘDZIA:**  
wkrętarka, klucz płaski  
roz. 13



**WYMAGANE PRODUKTY:**  
alumiowa dachówka podstawowa dedykowana do danego modelu  
dachówki ceramicznej, aluminiowy wspornik drabinki, drabinka śniegowa



Zaleca się, aby prace montażowe aluminiowego systemu komunikacji prowadzić równoległe z pracami montażowymi pokrycia dachowego.

- 1 Aluminiową dachówkę podstawową przymocować do łąty za pomocą dwóch wkrętów dołączonych do dachówki.
- 2 Montaż łąty pośredniej nie jest konieczny.



- 1 Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej połączyć z aluminiową dachówką podstawową za pomocą nakrętki dołączonej do zestawu.
- 2 Nakrętkę dokręcić kluczem o rozmiarze 13 do momentu wycucia wyraźnego oporu.



- 1 Zestawy - dachówka aluminiowa + wspornik drabinki śniegowej montować w odległości poziomej nie przekraczającej 80 cm, czyli co około trzecią dachówkę.



- 1 Drabinkę śniegową umieścić we wspornikach.
- 2 Zagiąć blaszki mocujące na wspornikach.
- 3 W razie potrzeby łączyć kolejne drabinki ze sobą poprzez nasunięcie na siebie kolejnych odcinków.