

# TAŚMA KOMINOWA CREPFORM PLUS®

## INSTRUKCJA MONTAŻU



### WYMAGANE NARZĘDZIA:

Wałek dociskowy, nożyczki/ nóż, wkrętarka, nożyce do blachy



### WYMAGANE PRODUKTY:

taśma kominowa CREPFORM Plus 300mm/ 450mm, listwa kominowa aluminiowa, wkręty z uszczelką, uszczelniacz z aplikatorem, płyta do wykonania podbudowy



1

- 1 Odpowiednio dociąć, oczyścić, ułożyć i zamontować dachówki w dolnej i bocznych częściach komina.
- 2 Dociąć odcinek taśmy kominowej CREPFORM Plus (szerokość rolki 300 mm) długości równej szerokości komina dodając naddatek 30 cm (po 15 cm z każdej ze stron).
- 3 Przyłożyć odcinek taśmy kominowej w miejscu planowanego montażu.
- 4 Naddatek po obu stronach komina zagiąć pod kątem prostym w górę, wzdłuż linii jego boków.




2

- 1 W zgiętej bocznej części taśmy za pomocą nożyczek wyciąć łuk pozostawiając rąbek wysokości około 2 cm.



3

- 1 Usunąć folię zabezpieczającą.
- 2 Przykleić taśmę kolejno do powierzchni komina a następnie do dachówek.
- 3 Uformować taśmę tak, żeby w jak największym stopniu przylegała do powierzchni dachówek.



4

- 1 Odcinki boczne taśmy przyłożyć do boków komina. Odrysować wycięty wcześniej kształt łuków obróbki przedniej.
- 2 Dociąć narożnik obróbki bocznej wzdłuż odrysowanych linii z uwzględnieniem naddatku wysokości około 1,5 cm. Usunąć folię zabezpieczającą. Przykleić taśmę kolejno do boku komina a następnie do powierzchni dachówek.

# TAŚMA KOMINOWA CREPFORM PLUS®

## INSTRUKCJA MONTAŻU

5



- 1 Uformowany 1,5 cm naddatek rąbka obróbki bocznej przefalować i starannie przykleić do obróbki przedniej.
- 2 Obróbkę tylnych narożników komina wykonać w ten sam sposób jak w przypadku narożników przednich.

6



- 1 Wykonać podbudowę komina ze sztywnej płyty (np. MDF) w jego tylnej części. Uwzględnić spadek na jedną lub dwie strony komina.
- 2 Dociąć odcinek taśmy (szerokość rolki 450 mm) o długości równej szerokości tylnej ściany komina z naddatkiem 30 cm (15 cm na każdą ze stron).

7



- 1 Na tylnym odcinku taśmy odrysować kształt łuku obróbki bocznej.
- 2 Wykonać cięcie wzdłuż odrysowanej linii uwzględniając naddatek wynoszący ok. 1,5 cm.
- 3 Usunąć folię zabezpieczającą.
- 4 Przykleić taśmę kolejno do ściany komina a następnie do podbudowy.
- 5 Naddatek rąbka obróbki bocznej przefalować i starannie przykleić do obróbki bocznej.

8



- 1 Tylną krawędź taśmy zagiąć tworząc rąbek uniemożliwiający przedostanie się wody poza obróbkę.
- 2 Ułożyć i zamocować dachówki powyżej linii komina.

# TAŚMA KOMINOWA CREPFORM PLUS®

## INSTRUKCJA MONTAŻU

9



- 1 Dorysować oraz dociąć listwę wykończeniową na odcinki odpowiadające długości każdego z boków.

10



- 1 Odcinki listew przymocować do boków komina za pomocą odpowiedniej długości wkrętów montażowych z gumową uszczelką.

11



- 1 Górną krawędź listwy zabezpieczyć wysokiej jakości uszczelniaczem (np. na bazie poliuretanu) na całkowitej długości obrysu komina.