

UCHWYT BALA PRZECIWSNIEGOWEGO "FALZ" - INSTRUKCJA MONTAŻU UNIVERSAL SNOW BALK GRIP - "FALZ" TYPE - INSTALLATION INSTRUCTIONS



Do dolnego, dwuczęściowego elementu (konektor – w zależności od potrzeb wysoki lub niski) należy za pomocą śrub przykręcić uchwyt płotka przeciwśniegowego. Konektor wysoki jest przeznaczony do blach panelowych – łączonych na tzw. „click”, konektor niski do rąbków zaklepywanych przez dekarza.

The snow fence holder should be fixed to the bottom two-piece element (connector, high- or low-standing depending on the needs) using screws. The high-standing connector is intended for panel sheet metal connected using the so-called "click". The low-standing connector is intended for seams secured by the roofer.



Następnie na obie podstawy dwuczęściowego konektora należy nakleić paski zabezpieczające z pianki. Uwaga – paski należy przykleić na śruby! Nie dopuszcza się ich dziurawienia.

Then on both bases of the two-piece connector there should be glued securing strips made of foam. Note – the strips are to be glued onto the screws! They must not be punctured.



Kolejnym krokiem jest przymocowanie otrzymanego zestawu bezpośrednio do rąbka. Oba konektory należy ze sobą skręcić za pomocą zestawu śrub.

The next step is connecting the set received directly to the seam. Both connectors should be screwed together using the screw set provided.



Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów FALZ należy zamontować bal przeciwśniegowy. Ostatnim etapem jest sprawdzenie poprawności wykonanego montażu, a w szczególności stabilności wszystkich połączeń mechanicznych.

After fixing the required number of FALZ type holders there should be installed the balk fence. The last stage consists in checking the correctness of the installation carried out, particularly the stability of all the mechanical connections.

Uwaga!

Minimalny zakład taśmy na dachówkę to 50 mm. W przypadku konieczności połączenia dwóch taśm kalenicowych należy zastosować zakład min. 75 mm. Montaż taśmy kalenicowej powinien odbywać się w temperaturze otoczenia >5 st. C.

Caution!

The minimum overlap of tape and roof tiles is 50 mm. In case it is necessary to combine two ridge tapes, there should be applied an overlap of at least 75 mm. The installation of ridge tape should take place in the ambient temperature of >5°C.