

UCHWYT PŁOTKA PRZECIWSNIEGOWEGO DO BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ - INSTRUKCJA MONTAŻU
UNIVERSAL SNOW FENCE FOR MODULAR METAL SHEET TILES - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uchwyt (w zależności od potrzeb typ BD: Finnera, Flex, Venecja), należy ułożyć na przymocowanej blachodachówce i przykręcić bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu za pomocą wkrętów $\varnothing 8$ mm. Wszystkie otwory montażowe w blachodachówce należy uszczelnić uszczelniaczem dekar skim.

The support (BD type: Finnera, Flex, Venecja, depending on the needs) has to be placed on the fixed steel tile roofing and screwed directly to the roof's wooden structure using $\varnothing 8$ mm screws. All the mounting holes in the steel tile roofing need to be sealed using a roofing sealant.



Uwaga! Rozstaw uchwytów jest uzależniony od strefy obciążenia śniegiem. Ilość uchwytów należy dostosować do własnych potrzeb (do długości okapu). Po przymocowaniu wymaganej ilości uchwytów należy zamontować płotek przeciwśniegowy. Płotek montujemy w uchwycie za pomocą zatrzasków.

Caution! The spacing between holders depends on the snow load zone. The number of holders should be adjusted to one's own needs (to length of eaves). After fixing the required amount of holders there should be installed the snow fence. The fence is installed in the holder by means of clamps.

Uwaga!

Rozstaw uchwytów jest uzależniony od strefy obciążenia śniegiem (maks. co 40 cm. – w IV i V strefie oraz maks. co 60 cm – w I, II, III strefie). Ilość uchwytów należy dostosować do własnych potrzeb (do długości okapu).

Caution!

The spacing between holders depends on the snow load zone (max. every 40 cm – in 4th and 5th zone, and max. every 60 cm – in 1st, 2nd and 3rd zone). The number of holders should be adjusted to one's own needs (to length of eaves).