



RUUKKI



**Ruukki® Hyygge**

Płaska blachodachówka modułowa

Instrukcja montażu ważna od 17.02.2021 r.

## **HYGGE**

To krótkie, niepozorne, nieprzetłumaczalne na język polski duńskie słowo opisuje wszystko to, co naprawdę liczy się w życiu: poczucie bliskości, bezpieczeństwa, swobody i ciepła. To skandynawska filozofia szczęścia, wyrażająca dążenie do przytulnego komfortu i radości z drobnych przyjemności.

### **KIEDY DOM JEST HYGGE...**

Staje się bezpieczną przystanią, w której cała rodzina gromadzi się i zbiera siły przed wyzwaniem świata zewnętrznego, ciesząc się poczuciem wspólnoty, ciepłej intymności i codziennych rytuałów. To przestrzeń, w której wychowują się dzieci, goszczą ukochani, rozbrzmiewa śmiech i króluje odpoczynek przy kawie i blasku świec.

Prosty, nowoczesny, przytulny dom blisko natury – do takiego miejsca chce się wracać. Dla takich miejsc powstała Prosta Forma Szczęścia, Ruukki® Hygge.

## **RUUKKI® HYGGE**

Płaska blachodachówka modułowa Ruukki® Hygge to innowacyjny produkt dachowy, który dzięki prostej, niebanalnej formie doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne. Ruukki® Hygge zawiera szereg innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że dach jest wyjątkowy pod względem wyglądu, ale także funkcjonalności i montażu.


Produkt występuje w dwóch wariantach: z przetłoczeniami oraz bez przetłoczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz odpowiedniemu przesunięciu paneli w trakcie montażu można uzyskać trzy różne wzory na dachu i dopasować je do własnych upodobań.

Pojedyncze panele dopracowane zostały z wielką starannością i dbałością o każdy detal, a wieloletnie doświadczenie firmy jest gwarancją najwyższej jakości i trwałości dachów na długie lata. Ruukki® Hygge to idealne rozwiązanie dla osób szukających połączenia skandynawskiej estetyki i prostoty z domowym ciepłem, czy też natury z nowoczesnością, swojego hygge.

## **UNIKALNE CECHY RUUKKI® HYGGE**





Wysoka jakość




Gładka faktura



4 kolory



3 wzory



Sposoby montażu przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter wskazówek ogólnych. Wymagany konkretny sposób montażu może nieznacznie różnić się od opisanego w instrukcji w zależności od typu dachu lub kraju montażu. Aby uzyskać instrukcje specjalne, aktualizacje i więcej wskazówek montażowych, proszę odwiedzić naszą stronę internetową [www.ruukkidachy.pl](http://www.ruukkidachy.pl). Aby skorzystać z ogólnych instrukcji i wskazówek montażu, postępuj zgodnie z instrukcjami projektanta lub skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.



## SPIS TREŚCI

Ruukki® Hyygge.....	2
Specyfikacja .....	4
Mapa produktu .....	5
Możliwość układania w trzy wzory .....	5
Transport i składowanie, rozładunek, bezpieczeństwo pracy .....	6
Prawidłowa wentylacja połaci dachowej .....	7
Podstawowe obróbki i akcesoria.....	8
1. Elementy układu wersja 1 .....	10
2. Elementy układu wersja 2 .....	10
3. Elementy układu wersja 3 .....	10
4. Elementy układu wersja 4.....	11
5. Montaż membrany paroprzepuszczalnej Ruukki H-FIX.....	11
6. Łatowanie połaci dachowej.....	11
7. Podstawa wiatrownicy.....	12
8. Montaż haków nakrokwiowych.....	12
9. Montaż łąty kalenicowej.....	12
10. Montaż rynienki wiatrownicy .....	13
11. Montaż uszczelki rozprężnej.....	13
12. Pozycjonowanie wiatrownicy.....	13
13. Montaż wiatrownicy .....	14
14. Mocowanie paneli Ruukki® Hyygge .....	14
15. Montaż pierwszego rzędu paneli Ruukki® Hyygge .....	14
16. Cięcie paneli Ruukki® Hyygge.....	15
17. Montaż obróbek podgąsiorowych.....	15
18. Montaż gąsiora .....	15
19. Montaż kolejnych rzędów .....	16
20. Układanie wzoru „na cegiełkę” .....	16
21. Układanie wzoru liniowego .....	16
22. Montaż spodniej obróbki okapu .....	17
23. Montaż ostatniego rzędu paneli.....	17
24. Pozycjonowanie górnej obróbki okapu .....	17
25. Montaż górnej obróbki okapu.....	18
26. Montaż rynny koszowej.....	18
27. Kalenica skośna .....	18
28. Montaż okna.....	19
29. Montaż kołnierza okiennego .....	19
30. Schemat układu paneli wokół okna dachowego .....	19
31. Obróbka górna okna dachowego .....	20
32. Obróbka dolna okna dachowego .....	20
33. Gotowe okno dachowe.....	20
34. Kominiek wentylacyjny.....	21
35. Bezpieczeństwo dachowe .....	21
36. Obróbki komina.....	21
37. Montaż obróbek komina .....	22
38. Obróbka tylna komina .....	22
39. Obróbka frontowa komina .....	22
40. Gotowa obróbka komina.....	23

## SPECYFIKACJA



### PRODUKT

Nazwa	Ruukki® Hyygge
Wysokość całkowita	26 mm
Długość całkowita	343 mm
Długość efektywna	290 mm
Szerokość całkowita	1200 mm
Szerokość efektywna	1178 mm
Najniższe Dopuszczalne Nachylenie (NDP)	14°
Najniższe Zalecane Pochylenie (NZP)	25°
Grubość	0,6 mm
Waga nominalna	2,35 kg/szt. 7 kg/m <sup>2</sup>
Powierzchnia efektywnego panelu	0,341 m <sup>2</sup>
Jednostka sprzedaży	m <sup>2</sup>



### MATERIAŁ

Cynkowana na gorąco blacha	PN-EN 10346
Powlekane stal. wyroby płaskie	PN-EN 10169+A1



### TOLERANCJE

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143


### KOLORY

Ruukki 50: Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Szary  
 Ruukki 40: Czarny, Antracytowy, Grafitowy

### SPECYFIKACJA MATERIAŁU

Klasa jakości	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m <sup>2</sup> )	Powłoka	Minimalna ilość cynku (g/m <sup>2</sup> )
Ruukki 50	0,60	7	GreenCoat Pural BT mat	275
Ruukki 40	0,60	7	GreenCoat Crown BT	275

## MAPA PRODUKTU



## MOŻLIWOŚĆ UKŁADANIA W TRZY WZORY

**Ruukki® Hygge  
bez przetłoczeń  
w układzie na cegielkę**



**Ruukki® Hygge  
z przetłoczeniami  
w układzie liniowym**




**Ruukki® Hygge  
z przetłoczeniami  
w układzie na cegielkę**



## TRANSPORT I SKŁADOWANIE, ROZŁADUNEK, BEZPIECZEŃSTWO PRACY

### ODBIÓR DOSTAWY

Upewnij się, czy zawartość dostawy jest zgodna z zamówieniem i zawiera wszystkie towary wymienione na liście wysyłkowej. Wszelkie braki, pomyłki lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu należy odnotować na liście przewozowym i niezwłocznie zgłosić Ruukki lub sprzedawcy pakietu. Wszelkie roszczenia dotyczące dostawy należy zgłaszać w ciągu 8 dni od daty dostawy. Ruukki nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku wymiany produktów zamontowanych w sposób odbiegający od opisanego w niniejszej instrukcji.




### ROZŁADUNEK I PRZENOSZENIE ARKUSZY


Blachodachówka modułowa Ruukki® Hyygge dostarczana jest w skrzyniach, a panele połączone są w paczki po 9 sztuk, które można łatwo transportować na dach. Rozładuj skrzynie na płaską przestrzeń, w której będziesz miał do nich łatwy dostęp. Podczas przenoszenia pojedynczych arkuszy upewnij się, że arkusze nie ocierają się o siebie. Najlepiej przenosić arkusze na dach w fabrycznych paczkach. Oblicz ilość arkuszy potrzebnych na daną część dachu i umieść na niej odpowiednią ilość arkuszy. Do transportu na dach można użyć również podnośnika.

### CIĘCIE ARKUSZY

Arkusze blachy dachowej dostarczane są w standardowych rozmiarach. Do ich cięcia można używać ręcznej piły tarczowej odpowiedniej do cięcia stali, nożyc, nożyc wibracyjnych, wyrzynarki lub innego nie generującego ciepła narzędzia tnącego.



**Surowo zabrania się używania do cięcia arkuszy szlifierki kątovej i tarcz przecinających (cięcie z użyciem takich narzędzi automatycznie unieważnia gwarancję produktową).**



## BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Podczas pracy zawsze noś odzież i rękawice ochronne. Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i narożnikami arkuszy. Unikaj pracy na dachu podczas silnych wiatrów. Zachowaj maksymalną ostrożność podczas poruszania się i pracy na dachu. Używaj liny bezpieczeństwa, butów na miękkiej podeszwie i przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów BHP.

## OPTIMALIZACJA DACHU

Ruukki® Hyygge dostępne jest w arkuszach o standardowych wymiarach, dlatego obliczanie ilości potrzebnych arkuszy jest stosunkowo łatwe. Podczas kalkulowania ilości wymaganych arkuszy pamiętaj o doliczeniu większej ilości arkuszy (ok. 5%) niż sama powierzchnia dachu, gdyż zawsze podczas montażu powstaje pewna ilość odpadów. Podczas kalkulowania ilości potrzebnych obróbek pamiętaj o zakładach i dolicz ich odpowiednio większą ilość.


Aby dokonać obliczeń będziesz potrzebował poszczególnych wymiarów, każdej z połaci, głównie długości kalenicy / okapu (W – długość płaszczyzny dachu) oraz szczytu dachu (L – długość płaszczyzny dachu). Tabela 1 przedstawia przykładową kalkulację.

## PRAWDŁOWA WENTYLACJA POŁACI DACHOWEJ

Szczelina wentylacyjna powinna być wykonana przez odpowiednie zamontowanie podkonstrukcji z kontrłat, powinna mieć drożny wlot oraz wylot w odpowiednim rozmiarze. Tabela 2 w uproszczony sposób pokazuje dobór wysokości szczeliny wentylacyjnej w zależności od długości połaci. Należy pamiętać, że zastosowanie siatek, grzebieni i temu podobnych akcesoriów zmniejsza efektywny przekrój szczeliny wentylacyjnej, co należy wziąć pod uwagę przy doborze grubości kontrłaty.

Wlot szczeliny wentylacyjnej powinien być wykonany w taki sposób, by zapewnić odpowiedni przekrój czynny.

Wylot szczeliny wentylacyjnej w kalenicy powinien mieć minimum 50 cm<sup>2</sup> na metrze bieżącym na każdą stronę połaci. Specjalne gąsioro dostępne w naszej ofercie posiadają ukryte perforacje zapewniające odpowiedni stopień wentylacji.



**TABELA 1**

Potrzebna ilość arkuszy Ruukki® Hyygge – przykładowa kalkulacja:

L= 8 mb

W= 10 mb

### Powierzchnia

$S = L \times W = 8 \text{ mb} \times 10 \text{ mb} = 80 \text{ m}^2$

L – długość płaszczyzny dachu

W – szerokość płaszczyzny dachu

### Efektywna ilość arkuszy

S / powierzchnia pojedynczego arkusza

$S / 0,34 \text{ m}^2 = 80 \text{ m}^2 / 0,34 \text{ m}^2 \approx 236 \text{ sztuk}$

### Całkowita ilość arkuszy

Efektywna ilość arkuszy x współczynnik odpadu

$238 \times 1,05 \approx 248 \text{ sztuk}$

**TABELA 2**













Wysokość szczeliny według DIN 4108-03

Długość krokwi	Przekrój szczeliny	Grubość kontrłaty z nadładkiem
m	cm <sup>2</sup> /mb	cm
5	200	2,4
10	200	2,4
15	300	3,6
20	400	4,8

\*naddatek wlicza powierzchnię przekroju traconą przez kontrłaty

**PODSTAWOWE OBRÓBK I AKCESORIA**

**OBRÓBK**

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	
Gąsior Ruukki Hyygge			
Gąsior dachu jednostopowego Ruukki Hyygge			
Wiatrownica Ruukki Hyygge			
Pas nadrynnowy Ruukki Hyygge			
Pas nadrynnowy przedłużony Ruukki Hyygge*			

*\*) Pas nadrynnowy przedłużony stosuje się w przypadku korzystania z haków rynnowych doczołowych.*

Nazwa	Obraz produktu
Rynna koszowa Ruukki Hyygge	
Pas skroplinowy	
Obróbka deski, mała	

Nazwa	Obraz produktu
Obróbka deski, duża	
Obróbka łącząca	



## PODSTAWOWE OBRÓBK I AKCESORIA

### BEZPIECZEŃSTWO DACHOWE


Nazwa	Obraz produktu
<b>Ława kominiarska Ruukki Hyygge</b> Długość = 3000 mm Długość = 2000 mm Długość = 1000 mm Długość = 800 mm Długość = 600 mm Długość = 400 mm	

Nazwa	Obraz produktu
<b>Bariera przeciwniegowia Ruukki Hyygge</b> Długość = 3000 mm Długość = 1000 mm	

### POZOSTAŁE AKCESORIA

Nazwa	Obraz produktu
<b>Wkręty nierdzewne 4,2 x 25 mm</b>	
<b>Wkręt TORX 4,8 x 35 mm</b>	
<b>Wkręt TORX zakładkowy 4,8 x 20 mm</b>	
<b>Farbka zaprawkowa 100 ml</b>	
<b>Kominek sanitarny FLOW ø 110</b>	
<b>Kominek wentylacyjny FLOW ø 125</b>	
<b>Kominek wentylacyjny FLOW ø 160</b>	


Nazwa	Obraz produktu
<b>Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blachodachówki Ruukki Hyygge</b>	
<b>Membrana H-Fix</b>	
<b>Uszczelka rozprężna 15 x 40 mm</b>	
<b>Taśma wentylacyjna kalenicy Ruukki RidgeRoll 310</b>	
<b>Wspornik łąty kalenicowej, z gwoździem</b> Długość = 210 mm	
<b>Regulowany, nakrokwiowy wspornik łąty kalenicowej</b> Długość = 202 - 225 mm	



## 1. ELEMENTY UKŁADU WERSJA 1

1. Krokiew
2. Membrana paroprzepuszczalna
3. Kontrłata drewniana **25 × 50 mm**
4. Łata drewniana **40 × 50** lub **40 × 60 mm**
5. Panel dachowy Ruukki® Hyygge


**Zakres stosowania: pochylenie dachu od 25° lub 46,63% (NZP)**



## 2. ELEMENTY UKŁADU WERSJA 2

1. Krokiew
2. Poliuretan nakrokwiowy
3. Membrana paroprzepuszczalna
4. Kontrłata drewniana minimum **40 × 60 mm**
5. Łata drewniana **40 × 50** lub **40 × 60 mm**
6. Panel dachowy Ruukki® Hyygge


**Zakres stosowania: pochylenie dachu od 25° lub 46,63% (NZP)**



## 3. ELEMENTY UKŁADU WERSJA 3

1. Krokiew
2. Membrana paroprzepuszczalna
3. Kontrłata drewniana **25 x 50 mm**
4. Pełne deskowanie
5. Papa lub membrana bitumiczna
6. Uszczelniona kontrłata drewniana **25 × 50 mm**
7. Łata drewniana **40 × 50** lub **40 × 60 mm**
8. Panel dachowy Ruukki® Hyygge


**Zakres stosowania: pochylenie dachu od 20° lub 36,40% do 25° lub 46,63% (NZP)**



#### 4. ELEMENTY UKŁADU WERSJA 4

1. Krokiew
2. Membrana paroprzepuszczalna
3. Kontrłata drewniana **25 × 50 mm**
4. Pełne deskowanie
5. Papa lub membrana bitumiczna
6. Kontrłata drewniana **25 × 50 mm**
7. Wierzchnia warstwa papy lub membrany bitumicznej
8. Łata drewniana **40 × 50** lub **40 × 60 mm**
9. Panel dachowy Ruukki® Hyygge


**Zakres stosowania: pochylenie dachu od 14° lub 24,93% (NDP) do 20° lub 36,40%**



#### 5. MONTAŻ MEMBRANY


##### PAROPRZEPUSZCZALNEJ RUUKKI H-FIX

Montaż membrany rozpocznij poziomo od okapu. Powinna ona wystawać co najmniej **200 mm** poza krawędzie szczytowe. Zamocuj ją wstępnie zszywkami do krokwi, a następnie przykręcając kontrłaty, o wymiarach min. **25 × 50 mm** zgodnie z kierunkiem krokwi. Membranę pozostaw swobodnie wiszącą między krokwiami. Kolejne jej pasy powinny zachodzić na siebie na około **150 mm** i zostać połączone za pomocą zintegrowanego paska klejącego. Łączenie wzdłużnie membrany, wykonujemy w świetle krokwi dachowych przy zachowaniu minimalnej zakładki wielkości **100 mm**.




#### 6. ŁATOWANIE POŁĄCI DACHOWEJ

Dla przygotowania podkonstrukcji stosujemy drewniane łaty o wymiarach **40 × 50** lub **40 × 60 mm**. Odległość pomiędzy dolną krawędzią pierwszej łaty w okapie, a dolną krawędzią drugiej łaty powinna wynosić: **235 mm** przy zastosowaniu haków rynnowych nakrokwiowych lub **250 mm** przy zastosowaniu haków rynnowych doczołowych. Każdą kolejną łatę trzeba zamontować w odległości **290 mm** od siebie mierząc wymiar od dolnych krawędzi łat. Zadbaj o prawidłowe wypoziomowanie łat i dokładność ich posadowienia.




### 7. PODSTAWA WIATROWNICY

W celu prawidłowego montażu wiatrownicy systemowej Ruukki® Hyygge umieść łątę drewnianą na skraju połaci dachowej tak, aby jej wymiar wewnętrzny znalazł się w odległości **60 mm** od krawędzi połaci dachowej. Stanowić ona będzie podstawę dla montażu rynienki odwadniającej będącej jednocześnie elementem montażowym wiatrownicy zasadniczej.




### 8. MONTAŻ HAKÓW NAKROKWIOWYCH

W celu prawidłowego montażu haków nakrokwiowych zamontuj w okapie dwie łąty bezpośrednio ze sobą sąsiadujące, dając tym samym solidną podstawę do prawidłowego ich montażu. Następnie wyfrezuj łąty w miejscu ich posadowienia tak, aby element montażowy nie wystawał ponad płaszczyznę łąt. W celu prawidłowego rozstawu haków i doboru odpowiedniego rozmiaru zestawu rynnowego zajrzyj do instrukcji montażu systemów rynnowych **Siba**.




### 9. MONTAŻ ŁATY KALENICOWEJ

Aby prawidłowo zamontować obróbkę kalenicową należy umieścić łątę drewnianą zgodnie z osią gąsiora na wysokości krzyżowania się górnych krawędzi rynienek wiatrownicy z górnymi narożnikami łąty. łąta kalenicowa stanie się podstawą do montażu obróbki podkalenicowej, maskującej cięte krawędzie arkuszy oraz podparcia górnej półki gąsiora głównego. W przypadku izolacji międzykrokwiowej, zastosuj wspornik łąty kalenicowej z gwoździem wbijanym bezpośrednio w złączenie kalenicowe krokwi. Jeśli izolacją jest warstwa nakrokwiowa, wybierz uchwyt łąty kalenicowej nakrokwiowy montowany do kontrłąty.




### 10. MONTAŻ RYNIENKI WIATROWNICY

Do zamontowanej wcześniej łąty będącej podstawą wiatrownicy zamocuj rynienkę odwadniającą za pomocą wkrętów typu Torx umieszczając je w bocznej pionowej ścianie obróbki możliwie jak najbliżej elementu zaciągowego. Takie posadowienie wkrętów montażowych zagwarantuje szczelność elementu. Pamiętaj, aby minimalny zakład na łączeniu rynienek wynosił **100 mm**, a **dolna krawędź obróbki w okapie wysunięta była na 2 cm przed pierwszą łątę**.




### 11. MONTAŻ USZCZELKI ROZPRĘŻNEJ

W celu zagwarantowania optymalnej szczelności zarówno, w zakresie ochrony przed wodą opadową, jak i ryzykiem zawiewania sypanego śniegu pod połac należy zastosować uszczelkę rozprężną Ruukki o wymiarach docelowych **15 × 40 mm** będącą elementem systemu Ruukki® Hygge. Kształt taśmy przed rozprężeniem ułatwi montaż paneli i pozostałych elementów systemu.




### 12. POZYCJONOWANIE WIATROWNICY

Wykorzystując element zaciągowy rynienki odwadniającej zaczerp o niego wiatrownicę główną, a następnie naciągając na krawędź dachu ustaw ją w pozycji właściwej, równoległej do krawędzi połaci dachowej. Łącząc obróbki podcinaj dolne elementy w celu estetycznego ich połączenia.




### 13. MONTAŻ WIATROWNICY

Aby trwale zamontować wiatrownicę systemową Ruukki® Hyygge użyj wkrętów typu Torx umieszczając je w dolnym profilowaniu obróbki znajdującym się na bocznej, zewnętrznej jej ścianie. Takie posadowienie wkrętów montażowych ograniczy do minimum ich widoczność, poprawiając tym samym estetykę wykończenia.




### 14. MOCOWANIE PANELI RUUKKI® HYYGGE

Do montażu każdego pełnego panelu użyj trzech wkrętów nierdzewnych z płaskim łbem posadawiając je w środkowym i dwóch skrajnych otworach montażowych umieszczonych w listwie. Umieść panele tak, aby krawędź listwy montażowej znajdowała się w odległości **25 mm** od dolnej krawędzi łat montażowych. Kontroluj prawidłowe posadowienie zaczynając każdy kolejny rząd paneli.




### 15. MONTAŻ PIERWSZEGO RZĘDU PANELI RUUKKI® HYYGGE

Po dokładnym wytrasowaniu (pomiarach) dachu, montaż paneli dachowych Ruukki® Hyygge rozpocznij od górnej, prawej strony połaci. Panele skrajne znajdujące się w świetle wiatrownic po obu stronach połaci przygotuj zgodnie z wytycznymi zawartymi w **pkt. 16**. Każdy kolejny panel spinaj z poprzednio zamontowanym wykorzystując zamek boczny typu slide. W razie konieczności pierwszy rząd paneli należy skrócić na długości tak aby nie blokowały one prawidłowej wentylacji przegrody dachowej w obrębie kalenicy. **Pamiętaj, że pierwszy rząd i jego staranny montaż wpłynie na efekt końcowy całego dachu. Zwróć uwagę na dosunięcie każdego kolejnego panelu do poprzedniego z prawej strony tak, aby zeszyły się ze sobą.**



## 16. CIĘCIE PANELI RUUKKI® HYYGGE

Przetnij rurkę zamka męskiego typu click unikając jej deformacji, a następnie płaską część arkusza. Przetnij listwę montażową wraz z zamkiem żeńskim typu click, a jego krawędź pionową (skokową) rozdziel kilkoma ruchami bez użycia nożyc. Ciętą krawędź zagnij w dół pod kątem **90°** na całej długości arkusza pamiętając, aby podgięcie zamykające panel nie utrudniało jego montażu. W tym celu wymiar zagięcia powinien mieć **15 mm** w przedniej części panela i schodzić do **0 mm** w jego tylnej części.



## 17. MONTAŻ OBRÓBEK PODGĄSIOROWYCH


W celu zagwarantowania najwyższej estetyki dachu po zamontowaniu pierwszych rzędów paneli Ruukki® Hyygge na dwóch przeciwległych połaciach dachowych rozpocznij montaż gąsiora systemowego. Dzięki temu unikniesz konieczności wracania do tego elementu i poruszania się po gotowych fragmentach dachu. Montaż obróbki kalenicowej rozpoczynamy od zainstalowania obróbki podgąsiorowej do bocznych krawędzi łąty kalenicowej po obu jej stronach. Do jej montażu użyj wkrętów nierdzewnych z płaskim łbem.



## 18. MONTAŻ GĄSIORA

Na wcześniej zamontowane elementy nałóż gąsior właściwy i dokręć go wkrętami typu Torx do pionowej ścianki obróbki podgąsiorowej umieszczonej tuż pod częścią wentylacyjną. Takie posadowienie wkrętów montażowych ograniczy do minimum ich widoczność, poprawiając tym samym estetykę wykończenia.


19



### 19. MONTAŻ KOLEJNYCH RZĘDÓW

Skróć pierwszy panel drugiego rzędu zgodnie z wytycznymi zawartymi w **pkt. 16**. O ostatecznym wymiarze elementu decyduje wzór wybrany przez inwestora i konieczność montażu paneli z przesunięciem zamków bocznych typu slide. Wepnij przygotowany panel w zamek horyzontalny typu click. Przymocuj panel do łąty zgodnie z wytycznymi zawartymi w **pkt. 14**. Następne panele wsuwaj w zamek boczny typu slide do momentu wpięcia w zamek horyzontalny typu click. **Przed przykręceniem dopchnij swobodny panel do prawej strony tak, aby połączenia pionowe paneli w miejscu zamka slide były jak najmniejsze!** Połączenie kolejnych paneli w obu płaszczyznach zgodnie z powyższymi daje gwarancje uzyskania ich prawidłowej pozycji. Proces powtarzaj rozpoczynając kolejne rzędy naprzemiennie od panelu całego lub ciętego, aż do ukończenia połączenia dachowej.

20



### 20. UKŁADANIE WZORU „NA CEGIEŁKĘ”

W celu uzyskania prawidłowego wzoru „na cegielkę” ustaw każdy kolejny rząd paneli tak, aby zamki boczne typu slide znajdowały się w otworach centrujących umieszczonych pomiędzy przetłoczeniami optycznymi wyższego rzędu paneli. Po umieszczeniu zamka w odpowiednim otworze centrującym przesun panel maksymalnie do prawej krawędzi otworu. **Pamiętaj, aby mocować kolejne rzędy paneli z przesunięciem jak najbliżej środka paneli poprzedniego rzędu tak, aby woda opadowa wypływała z zamka bocznego typu slide na kolejny pełny panel!**


21



### 21. UKŁADANIE WZORU LINIOWEGO

W celu uzyskania prawidłowego wzoru liniowego ustaw każdy kolejny rząd paneli tak, aby zamki boczne typu slide znajdował się w otworach centrujących umieszczonych w linii przetłoczeń optycznych wyższego rzędu paneli. Po umieszczeniu zamka w odpowiednim otworze centrującym przesun panel maksymalnie do prawej krawędzi otworu. **Pamiętaj, aby mocować kolejne rzędy paneli z przesunięciem jak najbliżej środka paneli poprzedniego rzędu tak, aby woda opadowa wypływała z zamka bocznego typu slide na kolejny pełny panel!**






## 22. MONTAŻ SPODNIEJ OBRÓBKI OKAPU

Przed montażem ostatniego rzędu paneli Ruukki® Hyygge należy ustawić i zamontować obróbkę spodnią okapu. Ustawiamy ją w odległości **340 mm** (licząc od środka zamka typu click przedostatniego rzędu paneli) tak, aby pozycja krawędzi zewnętrznej pasa nadrynnowego pokrywała się z krawędzią listwy montażowej ostatniego rzędu paneli Ruukki Hyygge i przykręcamy za pomocą wkrętów nierdzewnych z płaskim łbem do pierwszej łaty.






## 23. MONTAŻ OSTATNIEGO RZĘDU PANELI

Po zamontowaniu spodniej obróbki okapu można zamknąć połąć montując do niej ostatni rząd paneli dachowych Ruukki® Hyygge.



## 24. POZYCJONOWANIE GÓRNEJ OBRÓBKI OKAPU

W celu uzyskania szczelności i estetyki podgiętą krawędź obróbki umieść w zamku click ostatniego rzędu paneli, a następnie dopasuj jej krawędź pionową do krawędzi pionowej obróbki spodniej. Obydwie krawędzie powinny być w tej samej pozycji. Skrajne krawędzie górnej obróbki okapu dotnij i wsuń pod rynienkę wiatrownicy.



## 25. MONTAŻ GÓRNEJ OBRÓBKI OKAPU


W celu zapewnienia trwałości okapu krawędzie pionowe obróbki dolnej i górnej połącz ze sobą za pomocą wkrętów typu Torx. Rozwiązanie to zapewni zarówno szczelność jak i wysoki poziom estetyki dzięki ukryciu wkrętów pod okapem właściwym.

## 26. MONTAŻ RYNNY KOSZOWEJ

W celu prawidłowego montażu rynny koszowej wykonaj podstawę kosza z deski lub płyty OSB o grubości do **20 mm** i szerokości ramion **140 mm** od osi kosza. Na dnie podstawy ułóż membranę strukturalną. Następnie zamontuj systemową rynnę koszową Ruukki® Hyygge wykorzystując haftry montażowe. Na górnej półce montażowej kosza umieść uszczelkę rozprężną w celu lepszego zabezpieczenia jego szczelności. Przygotuj panele Ruukki® Hyygge zgodnie z wytycznymi zawartymi w **pkt. 16** podcinając je po skosie zgodnie z osią kosza i zamontuj pozostawiając **180 mm** przerwy pomiędzy arkuszami w rzędach przeciwległych połaci.


## 27. KALENICA SKOŚNA

Zamontuj łątę kalenicową **90 mm** powyżej poziomu styku przeciwległych połaci. Aplikuj taśmę wentylacyjną kalenicy Ruukki RidgeRoll 310 starannie wyklejając ją na skokach, połączeniach poszczególnych arkuszy. Następnie zamontuj obróbki podgąsiorowe do boku łąty kalenicowej tak, aby jej krawędzie przylegały do skoków arkuszy. Całość przykryj gąsiorem właściwym i dokręć go wkrętami typu Torx do pionowej ścianki obróbki podgąsiorowej umieszczonej tuż pod częścią wentylacyjną. Takie posadowienie wkrętów montażowych ograniczy do minimum ich widoczność, poprawiając tym samym estetykę wykończenia.




## 28. MONTAŻ OKNA

Zamontuj okno połaciowe zgodnie z zaleceniami producenta wykonując dodatkowe łątowanie będące podstawą ramy okiennej. Okno powinno zostać posadowione **60 mm** powyżej łąt stanowiących podkonstrukcję pod montaż paneli dachowych Ruukki® Hygge.



## 29. MONTAŻ KOŁNIERZA OKIENNEGO

Zamontuj kołnierz okienny zgodnie z instrukcją producenta okien. Uzupełnij kołnierz aplikując uszczelkę rozprężną na brzegach tylnego i bocznych elementów kołnierza w celu poprawy jego szczelności. Do montażu okien wykorzystuj kołnierze przeznaczone do płaskich pokryć dachowych oferowane przez wszystkich czołowych producentów okien dachowych.




## 30. SCHEMAT UKŁADU PANELI WOKÓŁ OKNA DACHOWEGO

Panele w sąsiedztwie okna połaciowego montuj zgodnie ze schematem wynikającym z ogólnego układu łączeń dzięki czemu unikniesz problemów spasowania kolejnych rzędów arkuszy za oknem. Arkusze sąsiadujące bezpośrednio z bokami ramy okiennej przygotuj przycinając zgodnie z wytycznymi zawartymi w **pkt. 16**.




### 31. OBRÓBKA GÓRNA OKNA DACHOWEGO

W zależności od pozycji okna względem układu połączeń paneli przygotuj pojedynczy lub dwa sąsiadujące panele tak, aby górna, cięta krawędź sprefabrykowanych paneli znajdowała się około **100 mm** od górnej krawędzi okna, a krawędzie boczne sięgały tzw. miecza obróbki bocznej okna. Wszystkie cięte krawędzie zagnij do dołu pod kątem **90°** tak, aby zagięcie zamykało przestrzeń powstałe w miejscu cięcia.




### 32. OBRÓBKA DOLNA OKNA DACHOWEGO

W zależności od pozycji okna względem układu połączeń paneli przygotuj pojedynczy lub dwa sąsiadujące panele wycinając fragment rurki będącej częścią zamka typu click. Podcięcie to umożliwi bezkolizyjne wsunięcie paneli pod obróbkę boczną kołnierza okiennego. Szerokość podcięcia dopasuj do szerokości obróbek bocznych charakterystycznych dla kołnierzy okiennych poszczególnych producentów.




### 33. GOTOWE OKNO DACHOWE

Na koniec zagięcia obróbek bocznych odkrywające lakier podkładowy zamaluj farbą zaprawkową Ruukki w kolorze pokrycia. Obrobione w ten sposób okno uzyskuje gwarancję szczelności deklarowaną przez producenta. Rozwiązania techniczne paneli Ruukki® Hygge pozwalają również na montaż okien dachowych w pozycji obniżonej z wykorzystaniem okiennych akcesoriów termoizolacyjnych dzięki czemu możemy znacząco poprawić współczynnik izolacyjności termicznej okna dachowego.




### 34. KOMINEK WENTYLACYJNY

Przy użyciu szablonu dołączonego do zestawu wytnij w panelu otwór do przeprowadzenia przyłącza wentylacyjnego. Podetnij łąty drewniane po około 10 mm każdą tak, aby przestrzeń pomiędzy nimi wynosiła minimum 250 mm, umożliwiając montaż pierścienia membrany. Na uszczelkę podstawy nanieś klej następnie dopasuj ją do panelu w taki sposób, aby jej górna, wyoblona część znalazła się w tylnej części zamka typu click i przymocuj do panelu dołączonymi wkrętami samowiercącymi. Do podstawy dołącz nasadę kominka, ustaw ją pionowo względem gruntu i zabezpiecz pozycję wkrętem samowiercącym.




### 35. BEZPIECZEŃSTWO DACHOWE

Dołączone do zestawów mocowań uszczelki umieść w podstawie wsporników dachowych. Gotowe wsporniki wraz z uszczelkami zamontuj za pomocą dołączonych wkrętów poprzez panel do łąt drewnianych w jednej linii tuż za skokami fali. Do zamocowania pojedynczego wspornika dachowego użyj dwóch śrub w górnej jego części i jednej śruby w części dolnej. Następnie do zamontowanych wcześniej wsporników zamontuj wybrane akcesorium.




### 36. OBRÓBKI KOMINA

Wykonaj obróbki kominowe o wysokości ścianek pionowych 150 mm. Wymiar gardzieli tylnej to: **400 mm (efektywna głębokość) \* (szerokość komina) + 300 mm**. Wymiar podstawy rynienki bocznej to **160 mm** szerokości. Krawędzie obróbek bocznych i gardzieli tylnej powinny być zagięte do środka tak, aby ograniczyć przelewanie kroplin na membranę. Obróbka frontowa powinna mieć wymiar **od 150 do 350 mm (głębokość) \* (szerokość komina)**. O ostatecznej głębokości zadecyduje posadowienie komina względem łąt. We wszystkich obróbkach uwzględnij elementy niezbędne do ich połączenia na felc.




### 37. MONTAŻ OBRÓBEK KOMINA

Zamontuj przygotowane obróbki kominowe za pomocą haftr do łąt drewnianych i połącz ze sobą techniką na felc. W celu zagwarantowania optymalnej szczelności, zarówno w zakresie ochrony przed wodą opadową, jak i ryzykiem zawiewania sypkiego śniegu pod połąć na brzegach gardzieli tylnej i rynienek bocznych należy zastosować uszczelkę rozprężną Ruukki o wymiarach docelowych **15 × 40 mm** będącą elementem systemu Ruukki® Hyygge.



### 38. OBRÓBKA TYLNA KOMINA


W zależności od pozycji komina względem układu połączeń paneli przygotuj pojedynczy lub dwa sąsiadujące panele ostatniego rzędu nad kominem wycinając listwę montażową na szerokości równej szerokości gardzieli tylnej. Boczne panele Ruukki® Hyygge dotnij tak, aby ich krawędzie znajdowały się **50 mm** od bocznych ścian komina.



### 39. OBRÓBKA FRONTOWA KOMINA

Obróbkę frontową przygotuj tak, aby jej krawędź dolna kończyła się **50 mm** poniżej pierwszej łąty pod kominem. W zależności od pozycji komina względem układu połączeń paneli przygotuj pojedynczy lub dwa sąsiadujące panele wycinając fragment rurki będącej częścią zamka typu click. Podcięcie to umożliwi bezkolizyjne wsunięcie paneli pod obróbkę frontową i obróbki boczne. Szerokość podcięcia dopasuj do szerokości sumy wymiarów szerokości komina i obróbek bocznych. Dodaj uszczelniający pasek butylu i wsuń panele pod obróbki do momentu połączenia z górnymi arkuszami Ruukki® Hyygge.

40



#### **40. GOTOWA OBRÓBKA KOMINA**

Na koniec zamontuj standardowe obróbki maskujące wcięte w ścianki komina, a zagięcia obróbek bocznych odkrywające lakier podkładowy zamaluj farbą zaprawkową Ruukki w kolorze pokrycia.

Informacje podane w niniejszym katalogu są dokładnie sprawdzone. Ruukki Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przeoczenia oraz za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem informacji.

Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów, kolorów, typu lub wyglądu elementów przedstawionych w tym katalogu.

# RUUKKI

**Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów  
tel. +48 46 85 81 600, [www.ruukkidachy.pl](http://www.ruukkidachy.pl)**

Copyright© 2022 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.

